

Назначение

Управление различной бытовой техникой, электронными и электрическими устройствами в любом месте по всему миру с помощью фиксированной телефонной связи или мобильного телефона.

Характеристики

- 2 реле: 10А 220В
- Размер: 88x36x17мм (Д x Ш x В)
- Электропитание: 12В постоянного тока
- Разъём телефонной линии: RJ11
- Потребление в покое: 8мА

Применение

- Подключите источник 12В питания и телефонную линию к контроллеру.
- Подключите оборудование к контроллеру.
- Наберите подключенный телефонный номер, соединение происходит после 6-ого гудка.
- Переведите телефон в тоновый режим, если набор производился в пульсовом режиме.
- Введите пароль для входа в меню. Предусмотренный пароль 5678. Если введён неправильный пароль, произойдёт рассоединение.
- Нажмите кнопку 1: включится канал I (замкнутся контакты реле 1).
- Нажмите кнопку 2: выключится канал I (разомкнутся контакты реле 1).
- Нажмите кнопку 3: включится канал II (замкнутся контакты реле 2).
- Нажмите кнопку 4: выключится канал II (разомкнутся контакты реле 2).
- Для изменения пароля (4 цифры) нажмите кнопки: *, новый пароль, *. Внимание: не забывайте пароль! Сброс забытого пароля пользователем не предусмотрен.
- Нажатие кнопки # приводит к рассоединению.